

# ONS VERWARMING-/KOELINGSYSTEEM

Er is mij gevraagd om een en ander over ons systeem toe te lichten, aangezien sommige bewoners moeite hebben het systeem (voldoende) te begrijpen.

Laat ik als eerste vaststellen dat het van de buitentemperatuur afhangt of er warm of koud water door onze vloeren stroomt, je hebt hierin geen keuze, het is of of !!

Als in de zomer de temperatuur flink oploopt, is het zaak om te kijken wat we zelf willen.

Daartoe hebben we onze kamerthermostaat. Deze heeft 2 belangrijke pictogrammen.

Staat ingesteld op **verwarmen** 

Staat ingesteld op **koude** 

Deze corresponderen met kleppen, die opengaan bij warmte-afgifte of koude-afgifte.

## **Hoe krijg ik in de zomer koud water door mijn vloer heen?**

Dat is in de eerste plaats afhankelijk van de buitentemperatuur en of het systeem (in de kelder) overgeschakeld is op koudwater-toevoer.

Kijk daarom eerst op de **kamerthermostaat** of het koude pictogram zichtbaar is.

Waarschijnlijk niet en is het warmte-pictogram zichtbaar.

## **Hoe krijg ik het koude pictogram op mijn thermostaat?**

Ga de temperatuur op de thermostaat drastisch verlagen en wacht totdat het warmte-pictogram vervangen is door het koude-pictogram.

Dit kan soms heel lang duren, bij mij af en toe een halve dag.

Indien het koude-pictogram zichtbaar is, kan je de temperatuur weer verhogen naar de temperatuur, welke je zelf prettig vindt.

Maar let op: niet té hoog, anders springt het systeem weer op warmte-pictogram.

## **Hoe kan ik controleren of het koudesysteem bijstaat?**

In de kast met de verdelingsunit (groene lampjes) even aan de leiding voelen; deze moet koud zijn (ca 15 graden celsius).

Zoniet, dan moeten we naar Engie bellen.

Afgelopen jaar heb ik dat geen enkele keer hoeven te doen en alles is de gehele zomer goed geweest.

**Nadere info of hulp nodig: Henk Wijgerse, WMP 72, tel 0164 684242.**